



## Rudy Van Ruyskensvelde

Gaverstraat 222  
9500 Geraardsbergen

Gsm: 0495/81 14 19  
E-mail: [info@rvrpoorten.be](mailto:info@rvrpoorten.be)  
Web: [www.rvrpoorten.be](http://www.rvrpoorten.be)

Btw BE 0712.264.169  
RPR Oudenaarde  
Bank: (BE64) 853 8556002 52

---

# Bernal Pico draadloos codeklavier

## Algemeen

Het Bernal Pico draadloos codeklavier wordt bediend d.m.v. 12 toetsen waarvan 9 cijfertoetsen. Men toetst de toegangscode van 5 cijfers lang in gevolgd door het gewenste kanaal, gaande van toets 1 (↑), toets 3 (↓) tot toets A. Het codeklavier heeft nog een vierde, vrij toegankelijk, kanaal: de bel. Deze functie heeft een breed toepassingsgebied, u kan er bv. een deurbel mee bedienen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een externe ontvanger.

## Toegangscode wijzigen

- Voer de oude toegangscode in (standaard 1-2-3-4-5).
- Druk eenmaal op de opslag toets M1, die zich in de binnenzijde van het codeklavier bevindt.
- Geef de nieuwe, 5-cijferdelige, code in binnen de 5 seconden.
- Toets, zonder enige tussenkomst, de nieuwe code opnieuw in.
- Als er een toon van 3 seconden weerklinkt is de nieuwe code opgeslagen en klaar voor gebruik.

